

94303

Flujómetro de mano con sonda



Hélice de sonda de flujo
con sensor magnético

Características

Instrumento de alta precisión para medir caudales en canales abiertos y tuberías parcialmente llenas. El equipo consiste en un sensor de desplazamiento positivo turbohélice, acoplado a un mango de sonda que termina en una pantalla de lectura digital. El medidor incorpora un promedio de velocidad real para obtener las mediciones de caudal más precisas.

Tel.: (57) 301 424 5380
Cra. 91 # 70 A 32
Bogotá - Colombia

Cel.: 312 288 34 36
Cr 43 N° 50.88 Int.1601
Medellín - Colombia

Tel.: (507) 382 59 71
Cel.: (507) 61 01 40 14
Vía centenario Av milán
Ph torres de milán
Ciudad de panamá
República de Panamá

Email: info@myminstrumentostecnicos.com

- Medidor de flujo de mano de sonda de flujo de agua global, extensible de 3 'a 6'
- Ubicado en la punta inferior hay un sensor Turbo-Prop protegido que utiliza la técnica de desplazamiento positivo más avanzada disponible. Para una fricción mínima, este sensor Turbo-Prop de 2 "gira libremente sobre un eje de rodamiento sin interconexiones mecánicas.
- El material magnético en la hélice pasa una bobina de recogida en la carcasa que produce impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos son transportados por cable a una pantalla de lectura en la parte superior del mango. Esta pantalla de lectura amplifica y convierte la señal en lecturas de pies / metros por segundo.
- La velocidad instantánea y la velocidad promedio real se muestran a continuación.
- Un teclado único de dos botones permite que se muestren otras funciones, incluidas la velocidad mínima / máxima, la hora del día, el temporizador, el totalizador para flujos por lotes y las RPM para una medición precisa de baja velocidad.
- Cuenta con una memoria de 30 registros, estuche acolchado tipo pistola, batería de cinco años de duración para la pantalla de lectura (no se requiere batería para Turbo-Prop) e indicador de batería baja.
- La sonda se puede extender hasta 25 'con tubería de PVC estándar y cable de extensión eléctrico.



Tel.: (57) 301 424 5380
Cra. 91 # 70 A 32
Bogotá - Colombia

Cel.: 312 288 34 36
Cr 43 N° 50.88 Int.1601
Medellín - Colombia

Tel.: (507) 382 59 71
Cel.: (507) 61 01 40 14
Vía centenario Av milán
Ph torres de milán
Ciudad de panamá
República de Panamá

Email: info@myminstrumentostecnicos.com

